

Средневолжский станкостроительный завод

СТАНОК ТОКАРНЫЙ  
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Модель 16Б16Т1С1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
16Б16Т1С1.000.000 РЭ

Альбом № 1

Всего альбомов 3

# СОДЕРЖАНИЕ

## Альбом № I

	Стр.
I. Общие сведения об изделии .....	4
2. Основные технические данные и характеристики .....	5
3. Комплект поставки .....	12
4. Указания безопасности .....	22
5. Состав станка .....	24
6. Устройство, работа изделия и его составных частей:	28
- Органы управления .....	28
- Органы сигнализации .....	30
- Схема кинематическая .....	34
- Станина .....	39
- Шпиндельная бабка .....	39
- Привод продольных подач .....	42
- Суппорт и привод поперечных подач .....	44
- Резцедержатели .....	47
- Задняя бабка .....	51
- Ограждение, освещение, патроны, лжеты .....	54
7. Пневмосистема .....	55
8. Система смазки .....	59
9. Порядок установки:	72
- Распаковка, транспортирование .....	72
- Установка .....	75
10. Порядок работы .....	77
II. Характерные неисправности и методы их устранения	87
12. Особенности разборки при ремонте .....	90
13. Материалы по запасным частям .....	91
14. Указания по техническому обслуживанию, эксплуата- ции и ремонту .....	96
15. Гарантийные обязательства .....	101

Альбом № 2 - Электрооборудование

Альбом № 3 - Свидетельство о приемке